Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Energy Saving	Eject / Surround
AV Mode	Picture / Format
Input	AV / Input / RDS
Tv/Rad	TV/Radio /
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
List	Smart / List
0	0
Q.View	Setup / OPT / Tools

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Vol +	Vol +
FAV/Mark	Fav / Marker / PC
P+	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
Ratio	Display / Media
P-	CH- / Page-
Mute	Mute / Dimmer
Menu	Menu / Home
Guide	Guide / EPG / -/--
Q.Menu	D.Menu / Top
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Down	Down
Back	Back / Return
Info	Info / Angle

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL — Exit / Cancel / Clear		
	Red	NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search		
	Green	APP REPEAT — Green / APP / Repeat		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random		
TEXT	Text	GOTO TEXT — Text / Goto		
T.OPT	T. Opt	SHIFT + OPT-TOOLS SETUP — Shift + Setup / OPT / Tools		
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE — Subtitle / EQ		
■	Stop	HOLD ■ — Stop / Hold		
▶	Play	SLOW ▶ — Play / Slow		
❚❚	Pause/Freeze	STEP-FREEZE ❚❚ — Pause / Step / Freeze		
◀◀	<<	TUNE- ◀◀ — << / Tune-		
▶▶	>>	TUNE+ ▶▶ — >> / Tune+		
SIMPLINK	Simplink	TITLE SOUND — Sound / Title		
AD	AD	LANG I/II AUDIO — Audio / Lang I/II		