| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Mute | Mute / Dimmer |
| Power | Power |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| i / EPG | Guide / EPG / -/-- |
| i / EPG | Info / Angle |
| 0 | 0 |
| List | Smart / List |
| Up / CH+ | CH+ / Page+ |
| Up / CH+ | Up |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Left / Vol - | Left |
| Left / Vol - | Vol - |
| OK | OK |
| Right / Vol + | Vol + |
| Right / Vol + | Right |
| Down / CH- | Down |
| Down / CH- | CH- / Page- |
| Exit | Exit / Cancel / Clear |
| Menu | Menu / Home |
| Rec | Rec / Rec Mode |
| Swap | Back / Return |
| Red / << | Red / Netflix / Search |
| Red / << | << / Tune- |
| Green / Play | Play / Slow |
| Green / Play | Green / APP / Repeat |
| Blue / >> / Text | >> / Tune+ |
| Blue / >> / Text | Blue / Prime Video / Random |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| TEXT Blue / >> / Text | GOTO TEXT Text / Goto |
| RADIO Radio | SHIFT + TUNER 6 Shift + 6 |
| RADIO Radio | SHIFT + PROGRAM TV/RADIO Shift + TV/Radio / Program |
| Yellow / Pause | STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze |
| Yellow / Pause | YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat |
| Stop | HOLD Stop / Hold |
| TV | SHIFT + TV 1 Shift + 1 |
| TV | PROGRAM TV/RADIO TV/Radio / |
| F1 | TITLE SOUND Sound / Title |
| F2 | LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| | |