Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
Prev	Back / Return
Audio	Audio / Lang I/II
Subt	Subtitle / EQ
Aspect	Picture / Format
Tv/Radio	TV/Radio /
Text	Text / Goto
Menu	Menu / Home
Up	Up
Info	Info / Angle
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Exit	Exit / Cancel / Clear
Down	Down
Vol +	Vol +

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
CH+	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
CH-	CH- / Page-
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
EPG	Guide / EPG / -/--
0	0
FAV	Fav / Marker / PC
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue/SOS	Blue / Prime Video / Random		