Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
TUNER TUNER	SHIFT + TUNER 6 Shift + 6	Speakers B	Left
CD CD	SHIFT + CD - STB 3 Shift + 3	MODE RANDOM TV Mode	OK OK
TAPE TAPE	SHIFT + TAPE 5 Shift + 5	Speakers A	Right
TV TV	SHIFT + TV 1 Shift + 1	PRESET TV Preset +	PRESET+ >>I / Preset+
VCR VCR	SHIFT + VIDEO 4 Shift + 4	PRESET TXT Preset +	TUNE+ >> / Tune+
1 TV 1	TV 1 1	VOL. Volume Audio +	VOL + Vol +
2 TV 2	DVD 2 2	VOL. Volume TV +	CH PAGE + CH+ / Page+
3 TV 3	CD - STB 3 3	PRESET TV Preset -	PRESET- I<< / Preset-
4 TV 4	VIDEO 4 4	PRESET TXT Preset -	TUNE- << / Tune-
5 TV 5	TAPE 5 5	VOL. Volume Audio -	VOL - Vol -
6 TV 6	TUNER 6 6	VOL. Volume TV -	CH PAGE - CH- / Page-
7 TV 7	AUX - HDD 7 7	STOP TV-TXT Hold	HOLD Stop / Hold
8 TV 8	USB 8 8	PLAY TV-TXT Cancel	CLEAR EXIT CANCEL Exit / Cancel / Clear
9 TV 9	BLUETOOTH 9 9	TV-TXT Time	RETURN BACK Back / Return
MEMO TV-TXT Memo	HOME MENU Menu / Home	TV-TXT Reveal	ANGLE INFO Info / Angle
0 TV 0	HDMI - SAT 0 0	TXT TXT	GOTO TEXT Text / Goto
CLEAR TV -/--	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--	ST.BY TV Standby	Power

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TUNER	TUNER	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
CD	CD	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
TAPE	TAPE	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
TV	TV	SHIFT + TV 1	Shift + 1
VCR	VCR	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
1	CD 1	TV 1	1
2	CD 2	DVD 2	2
3	CD 3	CD-STB 3	3
4	CD 4	VIDEO 4	4
5	CD 5	TAPE 5	5
6	CD 6	TUNER 6	6
7	CD 7	AUX-HDD 7	7
8	CD 8	USB 8	8
9	CD 9	BLUETOOTH 9	9
0	CD 0	HDMI-SAT 0	0
B	Speakers B	◀	Left
MODE RANDOM	CD Mode	OK	OK

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
A	Speakers A	▶	Right
PRESET	CD Track +	PRESET+ ▶▶|	>>| / Preset+
DISC	CD Disc +	CH PAGE +	CH+ / Page+
VOL.	Volume Audio +	VOL +	Vol +
PRESET	CD Track -	PRESET- |◀◀	|<< / Preset-
DISC	CD Disc -	CH PAGE −	CH- / Page-
VOL.	Volume Audio -	VOL −	Vol -
STOP	CD Stop	HOLD ■	Stop / Hold
PAUSE	CD Pause	STEP-FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze
PLAY	CD Play	SLOW ▶	Play / Slow
	CD <<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
	CD >>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
TXT	TXT	GOTO TEXT	Text / Goto
ST.BY	CD Standby	⏻	Power

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
TUNER	Shift + 6
CD	Shift + 3
TAPE	Shift + 5
TV	Shift + 1
VCR	Shift + 4
TUNER 1	1
TUNER 2	2
TUNER 3	3
TUNER 4	4
TUNER 5	5
TUNER 6	6
TUNER 7	7
TUNER 8	8
TUNER 9	9
TUNER 0	0
Speakers B	Left
TUNER Mode	OK

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Speakers A	Right
TUNER Preset +	>>I / Preset+
Volume Audio +	Vol +
TUNER Preset -	I<< / Preset-
Volume Audio -	Vol -
TUNER <<	<< / Tune-
TUNER >>	>> / Tune+
TXT	Text / Goto
TUNER Standby	Power
TAPE Deck B	Shift + Left
TAPE Mode	Shift + OK
TAPE Deck A	Shift + Right
TAPE Preset +	Shift + >>I / Preset+
TAPE Preset -	Shift + I<< / Preset-
TAPE Stop	Shift + Stop /
TAPE Pause	Shift + Pause / Step /
TAPE Play	Shift + Play / Slow

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
TAPE <<	SHIFT + TUNE-	Shift + << /	
TAPE >>	SHIFT + TUNE+	Shift + >> /	
TAPE Record	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec / Rec Mode	
TAPE Standby	SHIFT +	Shift + Power	

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
TUNER	Shift + 6
CD	Shift + 3
TAPE	Shift + 5
TV	Shift + 1
VCR	Shift + 4
VCR -/--	Guide / EPG / -/--
VCR 1	1
VCR 2	2
VCR 3	3
VCR 4	4
VCR 5	5
VCR 6	6
VCR 7	7
VCR 8	8
VCR 9	9
VCR 0	0
Speakers B	Left

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
VCR Mode	OK
Speakers A	Right
VCR Preset/Track	CH+ / Page+
VCR Preset/Track	>>I / Preset+
Volume Audio +	Vol +
VCR Preset/Track	CH- / Page-
VCR Preset/Track	I<< / Preset-
Volume Audio -	Vol -
VCR Stop	Stop / Hold
VCR Pause	Pause / Step / Freeze
VCR Play	Play / Slow
VCR <<	<< / Tune-
VCR >>	>> / Tune+
TXT	Text / Goto
VCR Record	Rec / Rec Mode
VCR Standby	Power