Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Album Preset ▼	CH- / Page-
Mute	Mute / Dimmer	Vol -	Vol -
CD/AUX	Shift + 3	Album Preset ▲	CH+ / Page+
USB	Shift + 8	1	1
FM/DAB	Shift + 6	2	2
BT/Pair	Shift + 1	3	3
Info	Info / Angle	EQ	Subtitle / EQ
Intro	OK	4	4
Repeat	Green / APP / Repeat	5	5
Shuffle	Blue / Prime Video / Random	6	6
Stop/Mono Stereo	Stop / Hold	Bass	Audio / Lang I/II
Open/Close	Eject / Surround	7	7
Vol +	Vol +	8	8
I <<	I << / Preset-	9	9
Play	Play / Slow	Sleep/Timer	Sleep / Timer
Pause/Scan	Pause / Step / Freeze	Dimmer	Shift + Mute / Dimmer
>>I	>>I / Preset+	0	0

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
PROG	Prog	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /		
CLOCK	Clock	SHIFT + TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer		