Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
Power	Power	Power	Power
Mute	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
FAV	Fav	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
0	0	HDMI - SAT 0	0
TXT	TXT	GOTO TEXT	Text / Goto
F.LIST	F. List	LIST SMART	Smart / List
Media	Media	MEDIA DISPLAY	Display / Media
Recall	Recall	RETURN BACK	Back / Return

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
Guide	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
VOL	Vol +	VOL +	Vol +
CH	CH+ / Page+	CH PAGE +	CH+ / Page+
Info	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
VOL	Vol -	VOL −	Vol -
CH	CH- / Page-	CH PAGE −	CH- / Page-
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
Menu	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Down		Down
Exit	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TV/RAD	TV/ RAD	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radi o /
Signal	Si gnal	OPT-TOOLS SETUP	Set up / OPT /
<<	<<	TUNE- <<	<< / Tune-
▶	Pl ay	SLOW ▶	Pl ay / Sl ow
■	St op	HOLD ■	St op / Hol d
>>	>>	TUNE+ >>	>> / Tune+
II	Pause	STEP-FREEZE II	Pause / St ep / Fr eeze
●	Rec	REC MODE ●	Rec / Rec Mode

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung