| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| DVD | DVD | SHIFT + DVD 2 | Shift + 2 |
| TUNER | Tuner | SHIFT + TUNER 6 | Shift + 6 |
| TV/VIDEO | TV / Video | PROGRAM TV/RADIO | TV/Radio / |
| USB AUX | AUX | SHIFT + AUX-HDD 7 | Shift + 7 |
| USB AUX | USB | SHIFT + USB 8 | Shift + 8 |
| POWER | Power | POWER | Power |
| EJECT | Eject | SURROUND | Eject / Surround |
| DIMMER | Dimmer | SHIFT + DIMMER MUTE | Shift + Mute / Dimmer |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD-STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX-HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| REMAIN | Remain | TOP MENU D.MENU | D.Menu / Top |
| 0 | 0 | HDMI-SAT 0 | 0 |
| CANCEL | Cancel | SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL | Shift + Exit / Cancel / Clear |
| PRESET- | I<< | PRESET- | I<< / Preset- |
| STEP | Step | SHIFT + STEP-FREEZE | Shift + Pause / Step / |
| REPEAT | Repeat | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| PRESET+ | >>I | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| TUNE- | << | TUNE- | << / Tune- |
| STOP | Stop | HOLD | Stop / Hold |
| PLAY | Play / Pause | SLOW | Play / Slow |
| PLAY | Play / Pause | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| TUNE+ | >> | TUNE+ | >> / Tune+ |
| VOLUME + | Volume + | VOL + | Vol + |
| MUTE | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| TUNING/CH | Tuning + / CH - | CH PAGE + | CH+ / Page+ |
| TUNING/CH | Tuning + / CH - | SHIFT + TUNE+ | Shift + >> / |
| VOLUME - | Volume - | VOL - | Vol - |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| Tuning - / CH | CH- / Page- | Mo/St / Slow | Shift + Play / |
| Tuning - / CH | Shift + << / | Mo/St / Slow | Shift + Audio / Lang I/II |
| Menu | Menu / Home | Logo | Display / Media |
| Return | Back / Return | Sleep | Sleep / Timer |
| Up | Up | V-Sound/V-H/P | Sound / Title |
| Left | Left | NT/PAL / Ez. Vie | Picture / Format |
| Enter | OK | | |
| Right | Right | | |
| Down | Down | | |
| Audio | Audio / Lang I/II | | |
| Sub Title | Subtitle / EQ | | |
| Exit | Exit / Cancel / Clear | | |
| Slide Mode | Setup / OPT / | | |
| Digest | Guide / EPG / -/-- | | |
| Zoom | Zoom / Size | | |
| Info | Info / Angle | | |
| SD/HD / Tuner Memory. | Fav / Marker / PC | | |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| TV/VIDEO | TV / Video | PROGRAM TV/RADIO | TV/Radio / |
| POWER | Power | | Power |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| VOLUME + | Volume + | VOL + | Vol + |
| MUTE | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| TUNING/CH + | Tuning + / CH + | CH PAGE + | CH+ / Page+ |
| VOLUME − | Volume - | VOL − | Vol - |
| TUNING/CH − | Tuning - / CH - | CH PAGE − | CH- / Page- |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| ▲ | Up | ▲ | Up |
| ◀ | Left | ◀ | Left |
| ENTER | Enter | OK | OK |
| ▶ | Right | ▶ | Right |
| ▼ | Down | ▼ | Down |
| INFO | Info | ANGLE INFO | Info / Angle |
| SLEEP | Sleep | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |