Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Eject	Eject / Surround
1	1	Play/Pause	Play / Slow
2	2	Slow I>	Shift + Play /
3	3	I<Previous	I<< / Preset-
4	4	>I/Next	>>I / Preset+
5	5	Pause/Step	Pause / Step / Freeze
6	6	EAX	D.Menu / Top
7	7	☼/Options	Setup / OPT /
8	8	Display	Display / Media
9	9	Return	Back / Return
0	0	Start	Guide / EPG / -/--
CMSS	Smart / List	Cancel	Exit / Cancel / Clear
Mute	Mute / Dimmer	Up	Up
Rec	Rec / Rec Mode	<<	<< / Tune-
Vol -	Vol -	<<	Left
Vol +	Vol +	OK/Select	OK
Stop	Stop / Hold	>>	>> / Tune+

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
>>	Ri ght		
Down	Down		