| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | | Power |
| MUTE | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| FAV | FAV | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| ALT | ALT | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| EPG | EPG | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| INFO | Info | ANGLE INFO | Info / Angle |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| CH+ | Up | | Up |
| CH+ | CH+ | CH PAGE + | CH+ / Page+ |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| | Left | | Left |
| OK | OK | OK | OK |
| | Right | | Right |
| | Vol + | VOL + | Vol + |
| CH- | CH- | CH PAGE − | CH- / Page- |
| CH- | Down | | Down |
| LIST | List | LIST SMART | Smart / List |
| | Vol - | VOL − | Vol - |
| SUB | Sub | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |
| LANG | Red | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| LANG | Lang | SHIFT + LANG I/II AUDIO | Shift + Audio / Lang I/II |
| TEXT | Blue | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| TEXT | Text | GOTO TEXT | Text / Goto |
| AUDIO | Green | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| AUDIO Audio | LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II | | |
| PAUSE Yellow | YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat | | |
| PAUSE Pause | STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze | | |
| PREVIEW Preview | RETURN BACK Back / Return | | |
| TV/RADIO Tv/Radio | PROGRAM TV/RADIO TV/Radio / | | |
| GAME Game | RDS AV INPUT AV / Input / RDS | | |
| AUTO SCAN Auto Scan | SIZE ZOOM Zoom / Size | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |