Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Standby	Power
OSD	Display / Media
Mute	Mute / Dimmer
Open/Close	Eject / Surround
Video	Shift + 4
1	1
2	2
3	3
Return	Back / Return
4	4
5	5
6	6
Default	Smart / List
7	7
8	8
9	9
Clear	Exit / Cancel / Clear

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Goto	Text / Goto
0	0
10+	Guide / EPG / -/--
Prog	TV/Radio /
Mark	Fav / Marker / PC
Menu/PBC	Menu / Home
Title	Sound / Title
N/P	Red / Netflix / Search
Up	Up
Setup	Setup / OPT /
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
Play	Play / Slow
Down	Down
Zoom	Zoom / Size
I<<	I<< / Preset-

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
	>>I	PRESET+	>>I / Preset +		
	<<	TUNE-	<< / Tune-		
	>>	TUNE+	>> / Tune+		
PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle		
LANG/L/R	Lang/ L/ R	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
SUB-T	Sub- T	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold		
RANDOM	Random	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
A-B	A- B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
STEP	Step	SHIFT + STEP-FREEZE	Shift + Pause / Step /		
SLOW	Slow	SHIFT + SLOW	Shift + Play /		
VOL–	Vol -	VOL –	Vol -		
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +		