Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
DTV/VCR	Smart / List
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Menu	Menu / Home
0	0
Exit	Exit / Cancel / Clear
Red	Red / Netflix / Search
Up	Up
CH+	CH+ / Page+

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Green	Green / APP / Repeat
Left	Left
Vol -	Vol -
OK	OK
Right	Right
Vol +	Vol +
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Down	Down
CH-	CH- / Page-
Blue	Blue / Prime Video / Random
Mute	Mute / Dimmer
Pause	Pause / Step / Freeze
Favorite	Fav / Marker / PC
Recall	Back / Return
Lang	Shift + Audio / Lang I/II
Info	Info / Angle
EPG	Guide / EPG / -/--

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
TV/RADIO	Tv/ Radi o	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radi o /		
AUDIO	Audi o	LANG I/II AUDIO	Audi o / Lang I/II		
TTX	TTX	GOTO TEXT	Text / Got o		
SUBTITLE	Subt i t l e	EQ SUBTITLE	Subt i t l e / EQ		