Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Up	Up
Mute	Mute / Dimmer	Left	Left
Play	Play / Slow	OK	OK
Pause/ Subpage	Pause / Step / Freeze	Right	Right
Stop/ Hold	Stop / Hold	Exit	Exit / Cancel / Clear
Rec	Rec / Rec Mode	Down	Down
<<< / Index	<< / Tune-	Recall	Fav / Marker / PC
>>> / Size	>> / Tune+	Vol +	Vol +
I<< / Mix	I<< / Preset-	CH+	CH+ / Page+
>>I / Timeshift	>>I / Preset+	Vol -	Vol -
⇥I SI ←	Audio / Lang I/II	Disp	Display / Media
Subtitle	Subtitle / EQ	CH-	CH- / Page-
⇥I PI ←	Picture / Format	1	1
Sleep	Sleep / Timer	2	2
TXT	Text / Goto	3	3
Input	AV / Input / RDS	4	4
Menu	Menu / Home	5	5

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
MOUSE	Blue/Mouse	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
HOME	Home	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /		
WWW.	WWW	SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media		