Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
TV/RADIO	Play	SLOW	Play / Slow
PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
RECORD	Record	REC MODE	Rec / Rec Mode
ALT	<<< / Alt	TUNE-	<< / Tune-
LIST	>>> / List	TUNE+	>> / Tune+
RECORD	I <<	PRESET-	I << / Preset-
TEXT	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SUB	SUB	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
TV/RADIO	Tv/Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
CH+	Up		Up
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
CH-	Down		Down
	Vol +	VOL +	Vol +
A-SCAN /A-TIME	A-Scan/A-Time	LIST SMART	Smart / List
CH+	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
	Vol -	VOL -	Vol -
CH-	CH-	CH PAGE -	CH- / Page-
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
RECORD	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
AUDIO	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
PAUSE	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
TEXT	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
USB/ MOVE	USB/ Move	SHIFT + USB 8	Shift + 8		