Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Vol +	Vol +
<</ Size	<< / Tune-	Down	Down
Play	Play / Slow	CH+	CH+ / Page+
Pause/Timeshift	Pause / Step / Freeze	Vol -	Vol -
>>/ Subpage	>> / Tune+	Mute	Mute / Dimmer
Source	AV / Input / RDS	Audio	Audio / Lang I/II
I<<	I<< / Preset-	CH-	CH- / Page-
Stop	Stop / Hold	1	1
>>I / Index	>>I / Preset+	2	2
Menu	Menu / Home	3	3
Mouse	Back / Return	Display	Display / Media
Smart TV	Smart / List	4	4
Exit	Exit / Cancel / Clear	5	5
Up	Up	6	6
Left	Left	Text	Text / Goto
OK	OK	7	7
Right	Right	8	8

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
9	9	BLUETOOTH 9	9
HOLD	Hold	SHIFT + HOLD	Shift + Stop /
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
0	0	HDMI - SAT 0	0
	Recall	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung