# Mandis shop

## Pioneer CU-XC006

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Standby/On | Power |
| Sleep | Sleep / Timer |
| Timer | Shift + Sleep / Timer |
| Play CD | Play / Slow |
| Pause CD | Pause / Step / Freeze |
| -/I<< CD | I<< / Preset- |
| >>I/+ CD | >>I / Preset+ |
| Stop CD | Stop / Hold |
| Mode CD | Display / Media |
| Enter CD | OK |
| FM/AM | TV/Radio / |
| Tuner - | CH- / Page- |
| Tuner + | CH+ / Page+ |
| Play MD | Shift + Play / |
| Pause MD | Shift + Pause / Step / |
| -/I<< MD | Shift + I<< / Preset- |
| >>I/+ MD | Shift + >>I / Preset+ |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Stop MD | Shift + Stop / |
| Mode MD | Shift + Display / Media |
| Sound Scape | Shift + Sound / Title |
| EQ Mode | Subtitle / EQ |
| Vol + | Vol + |
| Music Up | AV / Input / RDS |
| Sound Scape | Sound / Title |
| Vol - | Vol - |

https://remotecontrols.de/Pioneer/1678-279-ersatzfernbedienung-fur-Pioneer-CU-XC006.htm