Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Setup	Setup / OPT /
Tv Out	TV/Radio /
Func	D. Menu / Top
Mute	Mute / Dimmer
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
Goto	Text / Goto
Title	Sound / Title

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Info	Info / Angle
Menu	Menu / Home
Up	Up
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
Down	Down
Play List	Smart / List
Bookmark	Green / APP / Repeat
Stop	Stop / Hold
Pause	Pause / Step / Freeze
Play	Play / Slow
Vol +	Vol +
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+
Vol -	Vol -
I <<	I << / Preset-

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
>>I	>>I / Preset+		
Media	Display / Media		
Rotation	Picture / Format		
F1	Shift + 1		
Random	Blue / Prime Video / Random		
Audio	Audio / Lang I/II		
Sub-T	Subtitle / EQ		
Zoom	Zoom / Size		
Repeat	Exit / Cancel / Clear		
A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
Return	Back / Return		
Pg Up	CH+ / Page+		
Pg Dn	CH- / Page-		