# Mandis shop

01159D

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Power | Power |
| Mute | Mute / Dimmer |
| Band/Tuner | Smart / List |
| Timer/Clock | Shift + Sleep / Timer |
| Timer On/Off | Shift + Power |
| AUX | 7 |
| Program/Set | Menu / Home |
| MO/ST/ Rep. A-B | Shift + Smart / List |
| Sleep | Sleep / Timer |
| EQ/S.Bass | Audio / Lang I/II |
| SRS Wow | AV / Input / RDS |
| Rec/Pause | Rec / Rec Mode |
| Random | Blue / Prime Video / Random |
| Counter Reset | Exit / Cancel / Clear |
| I<< CD | I<< / Preset- |
| Stop CD | Stop / Hold |
| Play/Pause CD | Play / Slow |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| >>I CD | >>I / Preset+ |
| +10/Tuning | Guide / EPG / -/-- |
| Tuning/Album+ | CH+ / Page+ |
| Vol + | Vol + |
| Repeat | Green / APP / Repeat |
| Tuning/Album- | CH- / Page- |
| Vol - | Vol - |
| << Tape | << / Tune- |
| Stop Tape | Shift + Stop / |
| <> Tape | D.Menu / Top |
| >> Tape | >> / Tune+ |

https://remotecontrols.com/Samsung/1075-769-ersatzfernbedienung-fur-Samsung-01159D.htm