Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
CD1	CD1	SHIFT + TV 1	Shift + 1	PTY SELECT+ CANCEL	Cancel	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
CD2	CD2	SHIFT + DVD 2	Shift + 2	PQRS 7	7	AUX - HDD 7	7
CD3	CD3	SHIFT + CD - STB 3	Shift + 3	TUV 8	8	USB 8	8
⏻/I	On/Off	⏻	Power	WXYZ 9	9	BLUETOOTH 9	9
ACTIVE BASS EX.	Active Bass Ex	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random	PTY SELECT- SET	Set	ANGLE INFO	Info / Angle
SOUND	Sound	TITLE SOUND	Sound / Title	10	10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer	0	0	HDMI - SAT 0	0
EON PLAY MODE	Play Mode	OK	OK	+10	+10	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
TA/NEWS/INFO REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat	⏮	I<<	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
FM MODE	FM Mode	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /	⏭	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
MARK 1	1	TV 1	1	■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
ABC 2	2	DVD 2	2	CD ►/II	Play/Pause CD	SLOW ▶	Play / Slow
DEF 3	3	CD - STB 3	3	VOLUME	Volume+	+ VOL	Vol +
PTY SEARCH CHARACTER	Character	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /	MD ►/II	Play/Pause MD	STEP - FREEZE II	Pause / Step / Freeze
GHI 4	4	VIDEO 4	4	FADE MUTING	Fade Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
JKL 5	5	TAPE 5	5	VOLUME	Volume-	VOL −	Vol -
MNO 6	6	TUNER 6	6	MD REC PAUSE	MD REC Pause	REC MODE ●	Rec / Rec Mode

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
FM/AM	SHIFT + TUNER 6		
Tape/Aux	SHIFT + TAPE 5		