Mandis shop

Pioneer CU-PD046

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Standby / On	Power	Delete	Back / Return
Disc 1	1	Check	OK
Disc 2	2	Clear	Exit / Cancel / Clear
Disc 3	3		
Disc 4	4		
Disc 5	5		
Disc 6	6		
Stop	Stop / Hold		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Play	Play / Slow		
Random	Blue / Prime Video / Random		
<<	<< / Tune-		
>>	>> / Tune+		
Hi-Lite	Smart / List		
I<<	I<< / Preset-		
>>I	>>I / Preset+		
Program	TV/Radio / Program		

https://remotecontrols.de/Pioneer/1676-350-ersatzfernbedienung-fur-Pioneer-CU-PD104.htm