Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Blue	Blue / Prime Video / Random
Input	AV / Input / RDS	[=]	D. Menu / Top
Disney+	Shift + 1	Up	Up
YouTube	Shift + Yellow / YouTube /	Play	Play / Slow
prime video	Shift + Blue / Prime	Pause	Pause / Step / Freeze
deezer	Shift + 4	Left	Left
KiD	Shift + 5	OK	OK
plex	Shift + 6	Right	Right
Rakuten TV	Shift + 7	Back	Back / Return
Apple tv+	Shift + 8	Down	Down
FIFA	Shift + 9	Exit	Exit / Cancel / Clear
Netflix	Shift + Red / Netflix /	Vol +	Vol +
VIDAA tv	Shift + 2	Home	Menu / Home
[/]	Shift + 3	CH+	CH+ / Page+
Red	Red / Netflix / Search	Vol -	Vol -
Green	Green / APP / Repeat	Micro	Display / Media
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	CH-	CH- / Page-

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto		
1	1	TV 1	1		
2	2	DVD 2	2		
3	3	CD - STB 3	3		
4	4	VIDEO 4	4		
5	5	TAPE 5	5		
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
CH.LIST	CH. List	LIST SMART	Smart / List		