| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Power / Standby | Power |
| TV / Radio | TV/Radio / |
| Red | Red / Netflix / Search |
| Green | Green / APP / Repeat |
| Yellow | Yellow / YouTube / Repeat |
| Blue | Blue / Prime Video / Random |
| Subtitle | Subtitle / EQ |
| Text | Text / Goto |
| Hold | Shift + Stop / |
| TVG | Guide / EPG / -/-- |
| Audio | Audio / Lang I/II |
| Play / Pause | Play / Slow |
| Play / Pause | Pause / Step / Freeze |
| << / Size | << / Tune- |
| << / Size | Zoom / Size |
| >> / Subpage | >> / Tune+ |
| Rec | Rec / Rec Mode |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Stop | Stop / Hold |
| I<< / FAV | I<< / Preset- |
| I<< / FAV | Fav / Marker / PC |
| >>I / Index | >>I / Preset+ |
| Menu | Menu / Home |
| Source | AV / Input / RDS |
| Up | Up |
| Left | Left |
| OK | OK |
| Right | Right |
| Down | Down |
| Exit | Exit / Cancel / Clear |
| Aspect | Picture / Format |
| Vol + | Vol + |
| Mute | Mute / Dimmer |
| CH+ | CH+ / Page+ |
| Vol - | Vol - |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|---|---|
| INFO | Info | MEDIA DISPLAY | Display / Media | | |
| CH- | CH- | CH PAGE – | CH- / Page- | | |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 | | |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 | | |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 | | |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 | | |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 | | |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 | | |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 | | |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 | | |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 | | |
| -/-- | -/-- | SHIFT + | -/-- GUIDE EPG | Shift + Guide / EPG / -/-- | |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 | | |
| Recall | Recall | RETURN BACK | Back / Return | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |