| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| SLEEP | Sleep | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| ⏻ | Power | ⏻ | Power |
| 1 | Scene 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | Scene 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | Scene 3 | CD - STB 3 | 3 |
| 4 | Scene 4 | VIDEO 4 | 4 |
| STRAIGHT | Straight | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| PURE DIRECT | Pure Direct | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |
| ENHANCER | Enhancer | GOTO TEXT | Text / Goto |
| SUR.DECODE | Sur.Decode | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| PROGR ◄ | < Program | CH PAGE − | CH- / Page- |
| GRAM ► | Program > | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| INPUT ▲ | Input Up | SHIFT + ▲ | Shift + Up |
| TUNER | Tuner | TUNER 6 | 6 |
| + VOLUME | Volume+ | + VOL | Vol+ |
| USB | USB | USB 8 | 8 |
| INPUT ▼ | Input Down | SHIFT + ▼ | Shift + Down |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| NET | NET | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| VOLUME − | Volume- | VOL − | Vol- |
| BLUETOOTH | Bluetooth | BLUETOOTH 9 | 9 |
| MUTE | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| SETUP | Setup | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| ▲ | Up | ▲ | Up |
| OPTION | Option | SHIFT + OPT-TOOLS SETUP | Shift + Setup / OPT / Tools |
| ◄ | Left | ◄ | Left |
| ENTER | Enter | OK | OK |
| ► | Right | ► | Right |
| RETURN | Return | RETURN BACK | Back / Return |
| ▼ | Down | ▼ | Down |
| DISPLAY | Display | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| TOP MENU | Top Menu | TOP MENU D.MENU | D.Menu / Top |
| HOME | Home | HOME MENU | Menu / Home |
| POP-UP/MENU | Pop-Up/Menu | SHIFT + HOME MENU | Shift + Menu / |
| RED | Red | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| GREEN | Green | APP / REPEAT | Green / APP / Repeat |
| YELLOW | Yellow | YouTube / REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| BLUE | Blue | Prime Video / RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| I<< | I<< | PRESET- I<< | I<< / Preset- |
| MEMORY ► | Play/Memory | SLOW ► | Play / Slow |
| >>I | >>I | PRESET+ >>I | >>I / Preset+ |
| TUNING << | << Tuning | TUNE- << | << / Tune- |
| MODE ■ | Stop/Mode | HOLD ■ | Stop / Hold |
| BAND ❚❚ | Pause/Band | STEP-FREEZE ❚❚ | Pause / Step / Freeze |
| TUNING >> | Tuning >> | TUNE+ >> | >> / Tune+ |
| PRESET < | < Preset | SHIFT + PRESET- I<< | Shift + I<< / Preset- |
| PRESET > | Preset > | SHIFT + PRESET+ >>I | Shift + >>I / Preset+ |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| SLEEP | Sleep | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| ⏻ | Power | ⏻ | Power |
| 1 | Scene 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | Scene 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | Scene 3 | CD - STB 3 | 3 |
| 4 | Scene 4 | VIDEO 4 | 4 |
| INPUT ▲ | Input Up | SHIFT + ▲ | Shift + Up |
| TUNER | Tuner | TUNER 6 | 6 |
| + VOLUME | Volume+ | + VOL | Vol+ |
| USB | USB | USB 8 | 8 |
| INPUT ▼ | Input Down | SHIFT + ▼ | Shift + Down |
| NET | NET | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| VOLUME – | Volume- | VOL – | Vol- |
| BLUETOOTH | Bluetooth | BLUETOOTH 9 | 9 |
| MUTE | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| ▲ | Up | ▲ | Up |
| ◀ | Left | ◀ | Left |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| ENTER | Enter | OK | OK |
| ▶ | Right | ▶ | Right |
| RETURN | Return | RETURN BACK | Back / Return |
| ▼ | Down | ▼ | Down |
| DISPLAY | Display | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| TOP MENU | Top Menu | TOP MENU D.MENU | D.Menu / Top |
| HOME | Home | HOME MENU | Menu / Home |
| POP-UP/MENU | Pop-Up/Menu | SHIFT + HOME MENU | Shift + Menu / |
| RED | Red | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| GREEN | Green | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| YELLOW | Yellow | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| BLUE | Blue | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| ⏮ | I<< | PRESET- ⏮ | I<< / Preset- |
| MEMORY ▶ | Play/Memory | SLOW ▶ | Play / Slow |
| ⏭ | >>I | PRESET+ ⏭ | >>I / Preset+ |
| TUNING ◀◀ | << Tuning | TUNE- ◀◀ | << / Tune- |
| MODE ■ | Stop/Mode | HOLD ■ | Stop / Hold |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|---|---|
| BAND | Pause/Band | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze | | |
| TUNING | Tuning >> | TUNE+ | >> / Tune+ | | |
| PRESET | < Preset | SHIFT + PRESET- | Shift + I<< / Preset- | | |
| PRESET | Preset > | SHIFT + PRESET+ | Shift + >>I / Preset+ | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |