Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
TV/RAD	TV/Radio /
www	Sleep / Timer
PIP	Zoom / Size
Grid	D.Menu / Top
Swap	Back / Return
Sub ch	Setup / OPT /
P/Pg+	CH+ / Page+
RCL	Display / Media
Vol +	Vol +
P/Pg-	CH- / Page-
i	Info / Angle
Vol -	Vol -
FAV	Fav / Marker / PC
Check	Smart / List
Message	Eject / Surround

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
EPG	Guide / EPG / -/--
Up	Up
Menu	Menu / Home
Left	Left
OK	OK
right	Right
Exit	Exit / Cancel / Clear
Down	Down
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
6 MNO	6	TUNER 6	6
7 PRS	7	AUX - HDD 7	7
8 TUV	8	USB 8	8
9 WXY	9	BLUETOOTH 9	9
Music	Music	TITLE SOUND	Sound / Title
0/@-	0	HDMI - SAT 0	0
Photo	Photo	FORMAT PICTURE	Picture / Format
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	Play	SLOW	Play / Slow
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	Recall	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	II>	PRESET+	>>I / Preset+
	Stop/→I	HOLD	Stop / Hold
	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
	[ ]]]]	SHIFT + SIZE ZOOM	Shift + Zoom/
	[...]	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	TXT	GOTO TEXT	Text / Goto
	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II