Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	A1	SHIFT + TV 1	Shift + 1
	A2	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
	A3	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
	B1	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
	B2	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
	B3	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
STAND BY	Stand By		Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
OPT	OPT	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
COX	COX	USB 8	8
AUX	AUX	AUX-HDD 7	7
TEST	Test	GOTO TEXT	Text / Goto
MODE	Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
ROCK	Rock	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
POP	Pop	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
JAZZ	Jazz	TAPE 5	5
CLASSIC	Classic	BLUETOOTH 9	9

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
MASTER	Master-	VOL −	Vol -
MASTER	Master+	+ VOL	Vol +
SUB	Sub-	CH PAGE −	CH- / Page-
SUB	Sub+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
FRONT	Front+		Right
CENTER	Center+		Up
REAR	Rear+	LIST SMART	Smart / List
FRONT	Front-		Left
CENTER	Center-		Down
REAR	Rear-	MEDIA DISPLAY	Display / Media