Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
AMBILIGHT	ambilight	LIST SMART	Smart / List
prime video	prime video	SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime
	Windows	MEDIA DISPLAY	Display / Media
NETFLIX	Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
Free	Free	SIZE ZOOM	Zoom / Size
SOURCES	Sources	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
TV EXIT	Exit/TV	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
	Left		Left
	OK		OK
	Right		Right
	Down		Down
	←	RETURN BACK	Back / Return
	Home	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
	O	FORMAT PICTURE	Picture / Format

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	Play	SLOW	Play / Slow
	>>	TUNE+	>> / Tune+
OPTIONS	Options	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	Vol +	VOL	Vol +
LIST TV GUIDE	Tv Guide/(List	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	CH+	CH PAGE	CH+ / Page+
	Vol -	VOL	Vol -
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	CH-	CH PAGE	CH- / Page-
1	1	TV 1	1

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
0	0	0	0
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung