Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Standby		Power
	Auto / Eject		Eject / Surround
	Mute		Mute / Dimmer
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	C/L		D. Menu / Top
	0		0
	Recall		Back / Return
	Vol +		Vol +
	Aspect		Shift + Picture / Format

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Audio		Audio / Lang I/II
	CH+		CH+ / Page+
	Vol -		Vol -
	Display		Display / Media
	CH-		CH- / Page-
	Up		Up
	Left		Left
	Enter		OK
	Right		Right
	Menu		Menu / Home
	Down		Down
	Exit / DVD Setup		Exit / Cancel / Clear
	Exit / DVD Setup		Setup / OPT /
	Input		AV / Input / RDS
	PMode		Picture / Format
	SMode		Sound / Title
	Sleep		Sleep / Timer

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
FAV-	Fav-	SHIFT + ▼	Shift + Down
FAV+	Fav+	SHIFT + ▲	Shift + Up
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
TEXT	I<<	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
HOLD	Hold / >>I	SHIFT + HOLD ■	Shift + Stop /
HOLD	Hold / >>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
TV/RADIO	TV/Radio / Audio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
TV/RADIO	TV/Radio / Audio	SHIFT + LANG I/II AUDIO	Shift + Audio / Lang I/II
SUBTITLE	Subtitle	SHIFT + EQ SUBTITLE	Shift + Subtitle / EQ
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
INDEX	Index / <<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
SIZE	Size / >>	SHIFT + SIZE ZOOM	Shift + Zoom /
SIZE	Size / >>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
REVEAL	Reveal / Angle	ANGLE INFO	Info / Angle
SUBPAGE	Subpage / Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Play / Pause	SLOW ▶	Play / Slow
	Play / Pause	STEP-FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze
	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
PVR	PVR / Rec	REC MODE ●	Rec / Rec Mode
MEDIA	Media	SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media
PROG	Red / Prog	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
PROG	Red / Prog	SHIFT + PROGRAM TV/RADIO	Shift + TV/Radio / Program
INTRO	Green / Intro	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
REPEAT	Yellow / Repeat	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
REPEAT	Yellow / Repeat	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
A-B	Blue / A-B	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
A-B	Blue / A-B	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
TS	TS	SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List
	--	SHIFT + TV 1	Shift + 1
	--	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
PVR LIST	PVR List	LIST SMART	Smart / List