Mandis shop

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Up	Up
Sleep	Sleep / Timer	Stereo	Audio / Lang I/II
Mode	Setup / OPT /	Left	Left
Tuner	Shift + 6	Enter	OK
Mo/St	Yellow / YouTube / Repeat	Right	Right
Subwoofer	Eject / Surround	Down	Down
Test Tone	Text / Goto	1	1
SPK Sel	Smart / List	2	2
PL II Mode	Subtitle / EQ	VCR	Shift + 4
PL II Effect	Sound / Title	3	3
SFE Mode	D. Menu / Top	DVD	Shift + 2
Volume+	Vol +	4	4
Tuner Memory	Info / Angle	CD	Shift + 3
Mute	Mute / Dimmer	5	5
Volume-	Vol -	6	6
Menu	Menu / Home	PTY+	CH+ / Page+
SPK Level	Display / Media	7	7

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
8	8	8	8
9	9	9	9
PTY SEARCH	PTY Search	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
0	0	0	0
RDS DISPLAY	RDS Display	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
PTY –	PTY-	CH PAGE –	CH- / Page-
TA	TA	APP REPEAT	Green / APP / Repeat

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung