Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Off	Shift + Power
On/Source	Power
Shift	Smart / List
Channel -	CH- / Page-
Channel +	CH+ / Page+
DVD/VDP	Shift + Text /
VCR Red	Yellow / YouTube / Repeat
SAT/CBL	Shift + 0
TV	Shift + TV/Radio / Program
Quick Select 1	Shift + 1
Quick Select 2	Shift + 2
Quick Select 3	Shift + 3
DVD/HDP	Blue / Prime Video / Random
TV/CBL	TV/Radio /
VCR	Shift + 4
1	1
2/CD	2

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
3/Tuner	3
4/DVD/HDP	4
5/TV/CBL	5
6/VCR	6
Play	Play / Slow
Stop	Stop / Hold
7	7
8/V. AUX	8
9/CD-R/Tape	9
Skip+/Favorite	Fav / Marker / PC
AUX	Shift + 7
0/iPod	0
+10/DTU	Guide / EPG / -/--
Pause/A/B	Pause / Step / Freeze
Tuning+/Tv	Shift + Vol +
Cinema	Setup / OPT /
Music	Sound / Title

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
STD	Text / Goto
>>	>> / Tune+
Vol +	Vol +
Tuning-/Tv Vol	Shift + Vol -
D/ST	Picture / Format
Pure	Zoom / Size
SIMU	Red / Netflix / Search
<<	<< / Tune-
I<<<CH-	I<< / Preset-
>>I/CH+	>>I / Preset+
Vol -	Vol -
Mode/DVD	Shift + D.Menu / Top Menu
A.Menu/Setup	D.Menu / Top
Input/Audio	AV / Input / RDS
Band/Pic.Adj	Green / APP / Repeat
Muting	Mute / Dimmer
Memory/Subtitle	Subtitle / EQ

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Test/Display	Shift + Display / Media
Return	Shift + Back / Return
V.Select/Setup	Shift + Menu /
Night/Audio	Audio / Lang I/II
Up	Up
Left	Left
CH Sel/Enter	OK
Right	Right
Display	Display / Media
Down	Down
Status/Return	Back / Return
Dimmer/Menu/Gui	Menu / Home

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Off	SHIFT + Power	+10	GUIDE EPG Guide / EPG / -/--
On/Source	Power	Pause/A/B	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze
Channel -	CH PAGE - CH- / Page-	Tuning/Tv Vol +	SHIFT + VOL + Shift + Vol +
Channel +	CH PAGE + CH+ / Page+	>>	TUNE+ >> / Tune+
1	TV 1 1	Vol +	VOL + Vol +
2	DVD 2 2	Tuning/Tv Vol -	SHIFT + VOL - Shift + Vol -
3	CD-STB 3 3	<<	TUNE- << / Tune-
4	VIDEO 4 4	I <<	PRESET- I << / Preset-
5	TAPE 5 5	>>I	PRESET+ >>I / Preset+
6	TUNER 6 6	Vol -	VOL - Vol -
Play	SLOW Play / Slow	Band/Pic. Adj	APP REPEAT Green / APP / Repeat
Stop	HOLD Stop / Hold	Muting	DIMMER MUTE Mute / Dimmer
7	AUX-HDD 7 7	Memory/Subtitl	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ
8	USB 8 8	V. Select/Setup	SHIFT + MEDIA DISPLAY Shift + Display / Media
9	BLUETOOTH 9 9	Night/Audio	LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II
Skip+/Favorite	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC	Up	Up
0	HDMI-SAT 0 0	Left	Left

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
CH SEL ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Down		Down
STATUS RETURN	Status/Return	RETURN BACK	Back / Return
DIMMER MENU/GUIDE	Dimmer/Menu/Gui	HOME MENU	Menu / Home

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
On/Source	Power	Pause/A/B	Pause / Step / Freeze
Off	Shift + Power		
Stop	Stop / Hold		
Play	Play / Slow		
>>	>> / Tune+		
<<	<< / Tune-		
>>I	>>I / Preset+		
I <<	I << / Preset-		
Skip+/Favorite	Fav / Marker / PC		
Vol +	Vol +		
Vol -	Vol -		
Muting	Mute / Dimmer		
Up	Up		
Down	Down		
Right	Right		
Left	Left		
Enter	OK		