Mandis shop

Panasonic N2QAYA000205

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
CANCEL	Cancel		Exit / Cancel / Clear
	0		0
OPEN/CLOSE	Open/Close		Eject / Surround
	Top Menu/Pop-Up Menu		D.Menu / Top
	Home		Menu / Home
	Up		Up
	Left		Left

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
OK	OK	OK	OK
	Right/II>		Right
	Option		Setup / OPT /
	Down		Down
	Return		Back / Return
	Stop		Stop / Hold
	<<		<< / Tune-
	Play		Play / Slow
	>>		>> / Tune+
	Status		Display / Media
	I<<		I<< / Preset-
	Pause		Pause / Step / Freeze
	>>I		>>I / Preset+
	Red		Red / Netflix / Search
	Green		Green / APP / Repeat
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat
	Blue		Blue / Prime Video / Random

https://remotecontrols.de/Panasonic/1654-552-ersatzfernbedienung-fur-Panasonic-N2QAYA000205.htm