Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Options	Setup / OPT /
Ambilight	Smart / List	7	7
Sources	AV / Input / RDS	Down	Down
Search	Sleep / Timer	8	8
=☼	D.Menu / Top	Subtitle	Subtitle / EQ
Tv Guide	Guide / EPG / -/--	9	9
1	1	Back	Back / Return
Up	Up	Tv/Exit	Exit / Cancel / Clear
2	2	0	0
Info	Info / Angle	Home	Menu / Home
3	3	Vol +	Vol +
Left	Left	CH+	CH+ / Page+
4	4	Mute	Mute / Dimmer
OK	OK	=	TV/Radio /
5	5	Vol -	Vol -
Right	Right	CH-	CH- / Page-
6	6	Red	Red / Netflix / Search

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
<<	<< / Tune-		
Green	Green / APP / Repeat		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Play	Play / Slow		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
>>	>> / Tune+		
Netflix	Shift + Red / Netflix /		
prime video	Shift + Blue / Prime		
Disney+	Shift + Green / APP /		
Channels	Fav / Marker / PC		
YouTube	Shift + Yellow / YouTube /		
joyn	Zoom / Size		