Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	
On/Off		Power	Auto/Track		Setup / OPT /
Audio Off		Mute / Dimmer	C/CH		Text / Goto
Play		Play / Slow	Menu		Menu / Home
Pause		Pause / Step / Freeze	Menu Up		Up
Stop		Stop / Hold	Angle		Info / Angle
Record		Rec / Rec Mode	Menu Left		Left
Rewind		<< / Tune-	OK Enter		OK
F.Forward		>> / Tune+	Menu Right		Right
Prev.		I<< / Preset-	Menu Down		Down
Next		>>I / Preset+	Return		Back / Return
Title		Sound / Title	Volume+		Vol +
Lang		Audio / Lang I/II	DVD/TV		Smart / List
Subt.		Subtitle / EQ	Slow Down		CH+ / Page+
Zoom		Zoom / Size	Volume-		Vol -
Timer		Sleep / Timer	Display		Display / Media
Progr.		TV/Radio /	Slow Up		CH- / Page-
Top Menu		D.Menu / Top	1		1

Menu

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
2	DVD 2 2		
3	CD - STB 3 3		
4	VIDEO 4 4		
5	TAPE 5 5		
6	TUNER 6 6		
7	AUX - HDD 7 7		
8	USB 8 8		
9	BLUETOOTH 9 9		
+10	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--		
0	HDMI - SAT 0 0		
Repeat / 1/ All	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
Rep/ A- B	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
Random	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		
Video	SHIFT + VIDEO 4 Shift + 4		
Shuffle	SHIFT + Prime Video RANDOM Shift + Blue / Prime		