Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Input	TIMER AV	AV
	TV/TXT	REPEAT TEXT	Text
	Cancel	ZOOM	Eject
	Reveal	APP MEDIA	Media
	Nicam/A2	SOUND DUAL	Dual
	Hold	SETTINGS OPT	Options
	Size	PICTURE FORMAT	Format
	Subpage	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
	Index	HOME SMART	Smart
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
	CH+	+ CH	Ch +
	CH-	CH −	Ch -
	Menu	TOP MENU MENU	Menu

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
	Channel List	SEARCH TV/R	TV/R
	EPG	-/-- GUIDE	Guide
	Info	DISPLAY INFO	Info
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	OK	OK	Ok
	1	1	1
	2	2	2
	3	3	3
	4	4	4
	5	5	5

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
PICTURE	Picture	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
SOUND	Sound	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
	Recall	RETURN BACK	Back
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
ASPECT	Aspect	ECO 3D	3D
REC	Rec	REC MODE	Rec
<<	<<	<<	<<
>>	>>	>>	>>
LIST	List	DISC NAV LIST	List
I <<	I <<	I <<	I <<

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
>>I	>>I	>>I	>>I
REPEAT	Repeat	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
STOP	Stop		Stop