Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power		Left		Left
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer	VAL.	VAL.	OK	OK
EPG	EPG	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		Right		Right
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC	SORTIE	Sortie	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
FAV+	FAV+	SHIFT + CH PAGE +	Shift + CH+ /		Down		Down
FAV-	FAV-	SHIFT + CH PAGE −	Shift + CH- /	MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
P.MODE	P. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format	1	1	TV 1	1
S.MODE	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title	2	2	DVD 2	2
AUDIO I/II	I/II/Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II	3	3	CD - STB 3	3
SOMM.	SOMM	TIMER SLEEP	Sleep / Timer	4	4	VIDEO 4	4
TEMPS AUTO	Auto/Temps	LIST SMART	Smart / List	5	5	TAPE 5	5
AV	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS	6	6	TUNER 6	6
HDMI	HDMI	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0	7	7	AUX - HDD 7	7
ASPECT	Aspect	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format	8	8	USB 8	8
AFF.	AFF.	ANGLE INFO	Info / Angle	ENR. MENU	ENR. Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
	Up		Up	9	9	BLUETOOTH 9	9
SOURCE	Source	SHIFT + RDS AV INPUT	Shift + AV / Input / RDS	0	0	HDMI - SAT 0	0

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ALLER A	Aller A	RETURN BACK	Back / Return
VOL	Vol +	VOL	Vol +
MEDIA	Media	MEDIA DISPLAY	Display / Media
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
CH	CH+	CH PAGE	CH+ / Page+
VOL	Vol -	VOL	Vol -
SS TIT.	SS Tit.	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
TV/RADIO TITRE	Titre/Tv/Radi	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
CH	CH-	CH PAGE	CH- / Page-
	Red/Eject	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
D.MENU	Green/D.Menu	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
CONF.	Yellow/Conf.	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
D.DISP	Blue/D.Disp	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
TEXTE	Play/Pause/Texte	SLOW	Play / Slow
INDEX	Stop/Index	HOLD	Stop / Hold
MIX A-B	A-B/Mix	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
REVEL. REPETER	Repeter/Revel.	GOTO TEXT	Text / Goto

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
MAINT.	<</Maint.	TUNE-	<< / Tune-
SS PAGE	>>/SS Page	TUNE+	>> / Tune+
TAILLE	I<</Taille	PRESET-	I<< / Preset-
ANNUL.	>>I/Annul.	PRESET+	>>I / Preset+