| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Power | Power |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| 0 | 0 |
| AV | AV / Input / RDS |
| ? / Audio | Audio / Lang I/II |
| PIP / Repeat | Fav / Marker / PC |
| PIP / Repeat | Shift + Green / APP / |
| [<>] / [...] | Shift + Picture / Format |
| [<>] / [...] | Subtitle / EQ |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Mute / [Q] | Mute / Dimmer |
| i | Info / Angle |
| Z / Back | Back / Return |
| CH+ | CH+ / Page+ |
| Up | Up |
| Vol - | Vol - |
| Left | Left |
| OK | OK |
| Right | Right |
| Vol + | Vol + |
| Down | Down |
| CH- | CH- / Page- |
| TXT/Menu | Menu / Home |
| TXT/Menu | Text / Goto |
| TV-G/Top Menu | D.Menu / Top |
| TV-G/Top Menu | Guide / EPG / -/-- |
| Red / Eye | Red / Netflix / Search |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| Rec | Rec / Rec Mode | | |
| Green / Timer | Sleep / Timer | | |
| Play | Play / Slow | | |
| Green / Timer | Green / APP / Repeat | | |
| Yellow | Yellow / YouTube / Repeat | | |
| Pause | Pause / Step / Freeze | | |
| Blue / Audio | Shift + Audio / Lang I/II | | |
| Stop | Stop / Hold | | |
| Blue / Audio | Blue / Prime Video / Random | | |
| Scan | Smart / List | | |
| I< | I<< / Preset- | | |
| PAT | Eject / Surround | | |
| >I | >>I / Preset+ | | |
| S | Sound / Title | | |
| << | << / Tune- | | |
| P | Picture / Format | | |
| >> | >> / Tune+ | | |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | 1 | | 1 |
| | 2 | | 2 |
| | 3 | | 3 |
| | 4 | | 4 |
| | 5 | | 5 |
| | 6 | | 6 |
| | 7 | | 7 |
| | 8 | | 8 |
| | 9 | | 9 |
| | 0 | | 0 |
| | AV | | AV / Input / RDS |
| | i | | Info / Angle |
| | Exit | | Exit / Cancel / Clear |
| | Up | | Up |
| | CH+ | | CH+ / Page+ |
| | Left | | Left |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Vol - | | Vol - |
| | OK | | OK |
| | Right | | Right |
| | Vol + | | Vol + |
| | Down | | Down |
| | CH- | | CH- / Page- |
| | Menu | | Menu / Home |
| | Top Menu | | D.Menu / Top |
| | Red | | Red / Netflix / Search |
| | Rec | | Rec / Rec Mode |
| | Green | | Green / APP / Repeat |
| | Play | | Play / Slow |
| | Yellow | | Yellow / YouTube / Repeat |
| | Pause | | Pause / Step / Freeze |
| | Blue | | Blue / Prime Video / Random |
| | Stop | | Stop / Hold |
| | I< | | I<< / Preset- |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| PAT >\| | PRESET+ >>\| / Preset + | | |
| S << | TUNE- << / Tune- | | |
| P >> | TUNE+ >> / Tune+ | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |