Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
PWR On/Off	Power	Radio	TV/Radio /
Mute	Mute / Dimmer	Sys/Serv	D.Menu / Top
H/V Play	Play / Slow	Scan/Setup	Setup / OPT /
Dec/Pause	Pause / Step / Freeze	Text	Text / Goto
	Stop / Hold	P.lock	AV / Input / RDS
East	Rec / Rec Mode	Menu	Menu / Home
Lang./Rewind	<< / Tune-	Menu Up	Up
LNB F.Forward	>> / Tune+	Info	Info / Angle
Interat	I<< / Preset-	Menu Left	Left
+	>>I / Preset+	OK Enter	OK
De-emph	Sound / Title	Menu Right	Right
50j17	Audio / Lang I/II	Exit	Exit / Cancel / Clear
Subt.List	Subtitle / EQ	Menu Down	Down
Navi Mode	Eject / Surround	Swap	Back / Return
Alt/16:9	Picture / Format	Volume+	Vol +
Wh	Zoom / Size	TV	Smart / List
Sleep Timer	Sleep / Timer	CH/Page+	CH+ / Page+

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Volume-	Vol -
Display	Display / Media
CH/Page-	CH- / Page-
1. ?	1
2abc	2
3def	3
4ghi	4
5jkl	5
6mno	6
7pqrm	7
8tuv	8
9wxyz	9
Guide Pilote	Guide / EPG / -/--
0/10	0
FAV Pref.	Fav / Marker / PC
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
On/Off	Shift + Power
Freeze	Shift + Pause / Step /
	Shift + Stop /
Tune-	Shift + << /
Tune+	Shift + >> /
Aft/Caf	Shift + D.Menu / Top Menu
Auth./DISEQC	Shift + Menu /
Help	Shift + Info / Angle
View	Shift + OK
Clear	Shift + Exit / Cancel / Clear
Copy/Delete	Shift + Smart / List
CH+	Shift + CH+ /
Erase	Shift + Display / Media
CH-	Shift + CH- /
Video	Shift + 4

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
App	Shift + Green / APP /		