# Mandis shop

AVERMEDIA RM-KS

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Source | | AV |
| | Full Screen | | 3D |
| | Audio | | Dual |
| | Display | | Info |
| | EPG | | Guide |
| | Rec | | Rec |
| | Play | | Play |
| | Pause | | Pause |
| | Stop | | Stop |
| | >> | | >> |
| | << | | << |
| | Vol + | | Vol + |
| | Vol - | | Vol - |
| | CH+ | | Ch + |
| | CH- | | Ch - |
| | 1 | | 1 |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | 2 | | 2 |
| | 3 | | 3 |
| | 4 | | 4 |
| | 5 | | 5 |
| | 6 | | 6 |
| | 7 | | 7 |
| | 8 | | 8 |
| | 9 | | 9 |
| | 0 | | 0 |
| | CH RTN | | Pre Ch |
| | Mute | | Mute |