Mandis shop

Acer MCJG111001

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
Menu	Menu	OK	OK
ReSync	ReSync	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
3D	3D	SIZE ZOOM	Zoom / Size
Aspect	Aspect	FORMAT PICTURE	Picture / Format
Keystone-	Down / Keystone-	CH PAGE −	CH- / Page-
Keystone+	Up / Keystone+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
Menu	Menu	HOME MENU	Menu / Home
Mute	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
Volume −	Vol -	VOL −	Vol -
+ Volume	Vol +	+ VOL	Vol +
Freeze	Freeze	STEP-FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze
◀	Left	◀	Left
▶	Right	▶	Right
Power	Power	⏻	Power
HDMI	HDMI	HDMI - SAT 0	0
PC	PC	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
Video	Video	VIDEO 4	4

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
Source	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS

https://remotecontrols.de/Acer/1625-618-Ersatzfernbedienung-fur-Acer-MCJG111001.htm