Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL	Vol -	VOL –	Vol -
1	Disc Direct Play	A	Red
2	Disc Direct Play	B	Green
3	Disc Direct Play	C	Yellow
CD EDIT/CHECK 1	CD EDit/Check	HOME SMART	Smart
CD EDIT/CHECK 1	1	1	1
PRGM 2	2	2	2
RANDOM/REPEAT 3	3	3	3
GEQ 4	4	4	4
5	5	5	5
T-BASS 6	6	6	6
TIMER 7	7	7	7
SLEEP 8	8	8	8
CLOCK 9	9	9	9
MONO TUNER 0	0	0	0

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
BAND +10	+10	-/-- GUIDE	Guide
PRGM 2	PRGM	SETTINGS OPT	Options
RANDOM/REPEAT 3	Random/Repeat	REPEAT TEXT	Text
GEQ 4	GEQ	APP MEDIA	Media
T-BASS 6	T. Bass	AD SUBT	Subt
TIMER 7	Timer	TIMER AV	AV
SLEEP 8	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
CLOCK 9	Clock	DISPLAY INFO	Info
MONO TUNER 0	Mono Tuner	SOUND DUAL	Dual
BAND +10	Band	ECO 3D	3D
FUNCTION	Function	TOP MENU MENU	Menu
PRESET	Preset Up		Up
CLEAR	Preset Down		Down
UP	Tuning Up		Right
DOWN	Tuning Down		Left
PRESET	Play/<>	PLAY MODE	Play
CLEAR	Stop/Clear		Stop

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
>>I	>>I		
>>	>>		
<<	<<		
I <<	I <<		
Pause/ Set	Pause		