Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Pause	Pause
Function	Smart	Stop	Stop
1	1	>>	>>
2	2	<<	<<
3	3	Album Up	Ch +
4	4	Album Down	Ch -
5	5	Enter	Ok
6	6	Sleep	Sleep
7	7	Repeat	Text
8	8	Play Mode	Shift + Play
9	9	Clock Timer Set	Menu
0/10	0	Clock Timer	Media
+10	Guide	Clear	Exit
Disc Skip	Blue	Vol +	Vol +
Preset >>I	>>I	Vol -	Vol -
I<< Preset	I<<	Edit	Pre Ch
Play/<>	Play	Band	Green

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
3	Tape A/B	A	Red
4	Spectrum	OPT	Options
5	Tuner Mode	TV/R	TV/R
6	Karaoke	3D	3D
DISPLAY	Display	INFO	Info
SOUND	Sound	DUAL	Dual

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung