Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
STANDBY	Standby		Power	REVEAL	I<< / Reveal	TUNE-	<< / Tune-
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS	SUBPAGE	>>I / Subpage	PRESET+	>>I / Preset+
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search	MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat	EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		Up		Up
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		Left		Left
P.MODE	P. Mode	SHIFT +	TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer	ENTER	Enter	OK	OK
S.MODE	S. Mode	SHIFT +	LANG I/II AUDIO	Shift + Audio / Lang I/II		Right		Right
FREEZE	Freeze	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /		TIMESHIFT	Play	SLOW	Play / Slow
TXT	TXT	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		TIMESHIFT	Pause/Timeshift	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
FAV LIST MIX	Mix/FAV List	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		Down		Down
SUBTITLE SIZE	Size	TIMER SLEEP	Sleep / Timer	EPG	Stop	HOLD	Stop / Hold
SUBTITLE SIZE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ	EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
AUDIO CANCEL	Cancel/Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II	VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
RECORD	Record	REC MODE	Rec / Rec Mode	MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
INDEX	<< / Index	TUNE+	>> / Tune+	CH	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
HOLD	>> / Hold	PRESET-	I<< / Preset-	VOL -	Vol -	VOL -	Vol -

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
TV/RADIO	Tv/ Radi o	SIZE ZOOM	Zoom / Si ze		
CH	CH-	CH PAGE	CH- / Page-		
1	1	TV 1	1		
2	2	DVD 2	2		
3	3	CD - STB 3	3		
4	4	VIDEO 4	4		
5	5	TAPE 5	5		
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
DISPLAY	Di spl ay	ANGLE INFO	I nf o / Angl e		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
RECALL	Recal l	RETURN BACK	Back / Ret ur n		