Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Display		Display / Media
	Open / Close		Eject / Surround
	Mute		Mute / Dimmer
	VCR		Shift + 4
	TV		Shift + 1
	CDR		Shift + 3
	Tuner		Shift + 6
	DVD		Shift + 2
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	9		9
	Title		Sound / Title
	0		0
	Sleep		Sleep / Timer
	System Menu		Menu / Home
	Disc Menu		D.Menu / Top
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	I<<		I<< / Preset-
	>>I		>>I / Preset+
	Tone		Audio / Lang I/II
	Mode		Smart / List
	Up / >>		Up
	Up / >>		>> / Tune+
	Vol +		Vol +
	Left		Left
	Play		Play / Slow
	Play		OK

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Right		Right
	Vol -		Vol -
	Down / <<		<< / Tune-
	Down / <<		Down
	Stop / FM Mode		Stop / Hold
	Pause		Pause / Step / Freeze
	RDS / Search		Red / Netflix / Search
	RDS / Search		AV / Input / RDS
	RDS Display		Info / Angle
	RDS Display		Green / APP / Repeat

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung