Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Eject	Eject / Surround	Record/OTR	Rec / Rec Mode
Standby/On	Power	Up	Up
Menu	Menu / Home	Play	Play / Slow
Status/Exit	Exit / Cancel / Clear	>I <I/ Still	Pause / Step / Freeze
Clear	Shift + Exit / Cancel / Clear	<<	<< / Tune-
1	1	Left	Left
2	2	Right	Right
3	3	>>	>> / Tune+
4	4	P+	CH+ / Page+
5	5	Stop	Stop / Hold
6	6	Down	Down
7	7	Vol +	Vol +
8	8	P-	CH- / Page-
9	9	Mute	Mute / Dimmer
Sleep	Sleep / Timer	Vol -	Vol -
0	0	Red/SV/V+	Red / Netflix / Search
System	Smart / List	Green/Smart Picture	Green / APP / Repeat

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
SMART PICTURE	Green/Smart	FORMAT PICTURE	Picture / Format		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
INDEX	Blue/Index	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
	[=i]	ANGLE INFO	Info / Angle		
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto		
	[=?]	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top		
	[=↕]	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
	[=x]	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /		
	[=o]	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		
	[=+]	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS		