Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power	POWER	Power
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
MUTE	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/--	-/--	SHIFT + GUIDE	Shift + Guide
Recall	Recall	RETURN BACK	Back
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
P. STD	P. Std	PICTURE FORMAT	Format

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
S. STD	S. Std	SOUND DUAL	Dual
ATV MENU	Menu ATV	TOP MENU MENU	Menu
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	Program +	+ CH	Ch +
	Program -	CH −	Ch -
	Freeze / Eject	ZOOM	Eject
INFO	Info / Display	DISPLAY INFO	Info
DVB/DVR MENU	Menu DVB	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
I / II	I / II	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
TTX / Play / Pau	TTX / Play / Pau	REPEAT TEXT	Text
TTX / Play / Pau	TTX / Play / Pau	PLAY MODE	Play

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Exit / Stop	Stop		
Exit / Stop	Exit		
EPG / Title	Guide		
FAV	Pre Ch		
TV / R	TV/R		
Sub	Subt		
Aspect	3D		
Mix / A-B	Media		
Red	Red		
I <<	I <<		
Green	Green		
>>I	>>I		
Yellow	Yellow		
<<	<<		
Blue	Blue		
>>	>>		