Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
STB	POWER		Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
	MUTE	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
0	0	HDMI-SAT 0	0
Last	LAST	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
MoSAic	RED / MOSAIC	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
Sleep	GREEN / SLEEP	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
Sleep	GREEN / SLEEP	SHIFT + TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer
Audio	YELLOW / AUDIO	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
Audio	YELLOW /	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
List	BLUE / LIST	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
List	BLUE / LIST	SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List
Option	OPTION	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	UP		Up
INFO	INFO	ANGLE INFO	Info / Angle
	LEFT		Left
OK	OK	OK	OK
	RIGHT		Right
MENU	MENU	HOME MENU	Menu / Home
	DOWN		Down
Back	BACK	RETURN BACK	Back / Return
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
Guide	GUIDE	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
Help	MODE	LIST SMART	Smart / List
	REC	REC MODE	Rec / Rec Mode
	STOP	HOLD	Stop / Hold

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	TIME SHIFT	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
	REW	TUNE-	<< / Tune-
	PLAY / PAUSE	SLOW	Play / Slow
	FWD	TUNE+	>> / Tune+
	VOL+	VOL	Vol +
	PAGE UP	SHIFT + CH PAGE	Shift + CH+ /
	PR+	CH PAGE	CH+ / Page+
	VOL-	VOL	Vol -
	PAGE DOWN	SHIFT + CH PAGE	Shift + CH- /
	PR-	CH PAGE	CH- / Page-
	ZOOM	SIZE ZOOM	Zoom / Size
	V. FORMAT	FORMAT PICTURE	Picture / Format
	TEXT	GOTO TEXT	Text / Goto
	MEDIA	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	PIP	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	SWAP	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
	PAUSE	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	TIMER	TIMER SLEEP	Sleep / Timer