Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	OK/Select		Ok
	Menu		Menu
	[i]/Info		Info
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	0		0
	PP		Pre Ch
	-/--		Shift + Guide
	P<P		Back
	CH-		Ch -
	CH+		Ch +
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
	Mute		Mute
	I-II		Dual
	DTV/TV		TV/R
	AV		AV
	Red/Sound/▲		Red
	Green/Picture/▼		Green
	Yellow/Feature		Yellow
	Blue/Install		Blue
	[≡]/Text		Text

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	
[≡o]	AD SUBT	Subt
[≡+]	SETTINGS OPT	Opti ons
[≡x] / [□□]	CLEAR EXIT	Exi t
[*]	HOME SMART	Smart
[+] / Wide/ [≡◆]	ECO 3D	3D
[≡?] / PC	APP MEDIA	Medi a
[≡i] / Gui de	-/-- GUIDE	Gui de
Subti tl e	PROG SLEEP	Sl eep
Lang	ZOOM ⏏	Ej ect
Scr een	PICTURE FORMAT	For mat
FAV	SHIFT + FAV PRE-CH	Shi f t + Pre Ch

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung