Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
CH.LIST	Ch. List	DISC NAV LIST	List
TV RADIO	Tv/ Radio	SEARCH TV/R	TV/ R
FAV	Fav	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
INPUT	Input	TIMER AV	AV
SOUND	Sound	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
PICTURE	Picture	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
ZOOM	Zoom	ZOOM	Eject
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
9	9	9	9
0	0	0	0
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
RECALL	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
FREEZE	Freeze	II	Pause
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
I/II	I/II	SOUND DUAL	Dual
	Mute	MUTE	Mute
VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL	Vol -	VOL –	Vol -
PROG	PR+/ Page+	+ CH	Ch +
PROG	PR- / Page-	CH –	Ch -
OK	OK	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu		
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit		
RED	Red	A	Red		
GREEN	Green	B	Green		
YELLOW	Yellow	C	Yellow		
BLUE	Blue	D	Blue		
INDEX	Index	SETTINGS OPT	Options		
HOLD	Hold	I<<	I<<		
SIZE	Size	PICTURE FORMAT	Format		
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text		
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt		
MIX	Mix	>>I	>>I		
REVEAL	Reveal	■	Stop		
CANCEL	Cancel	RETURN BACK	Back		
TIME	Time	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV		
SUBCODE	Subcode	SHIFT + AD SUBT	Shift + Subt		