Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	FAV		Fav / Marker / PC
	0		0
	TXT		Text / Goto
	Red		Red / Netflix / Search
	Green		Green / APP / Repeat
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat
	Blue		Blue / Prime Video / Random

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	CEC		Smart / List
	?		D. Menu / Top
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	Menu		Menu / Home
	Up		Up
	Back		Back / Return
	Left		Left
	OK		OK
	Right		Right
	Down		Down
	Guide		Guide / EPG / -/--
	Tools		Setup / OPT /
	Vol +		Vol +
	Source		AV / Input / RDS
	PR+		CH+ / Page+
	Vol -		Vol -
	Mute		Mute / Dimmer

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
P –	PR-	CH PAGE –	CH- / Page-		
⏮	I <	PRESET- ⏮	I << / Preset-		
⏭	>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+		
⏪	<<	TUNE- ⏪	<< / Tune-		
⏩	>>	TUNE+ ⏩	>> / Tune+		
●	Rec	REC MODE ●	Rec / Rec Mode		
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow		
⏸	Pause	STEP-FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze		
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold		
[<>]	[<>]	FORMAT PICTURE	Picture / Format		
	Dialog	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
[...]	[...]	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
TV/Radio	Tv/Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /		
My Media	My Media	MEDIA DISPLAY	Display / Media		