| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | HDMI Control | E-MANUAL D.MENU | D. Menu |
| RECORD | Record | REC MODE | Rec |
| | Play | PLAY MODE | Play |
| | Pause | | Pause |
| | Stop | | Stop |
| | I << | | I << |
| | << | | << |
| | >> | | >> |
| | >>I | | >>I |
| SCREEN | Screen | PICTURE FORMAT | Format |
| LANG | Lang | SOUND DUAL | Dual |
| SUBTITLE | Subtitle | AD SUBT | Subt |
| | Internet | APP MEDIA | Media |
| ZOOM | Red/ Zoom/ ↑ | A | Red |
| REPEAT | Green/ Repeat / ↓ | B | Green |
| ROOT | Yellow / Root | C | Yellow |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| TITLE | Blue / Title | D | Blue |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEXT | Text | REPEAT TEXT | Text |
| SWAP | Swap | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|---|---|
| OK | Ok | OK | Ok | | |
| P/CH + | P/Ch+ | CH + | Ch + | | |
| P/CH − | P/Ch- | CH − | Ch - | | |
| + | Vol + | VOL + | Vol + | | |
| − | Vol - | VOL − | Vol - | | |
| | Mute | MUTE | Mute | | |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu | | |
| SOURCE | Source | TIMER AV | AV | | |
| RETURN | Return | RETURN BACK | Back | | |
| EPG | Epg | -/-- GUIDE | Guide | | |
| INFO | Info | DISPLAY INFO | Info | | |
| SLEEP | Sleep | PROG SLEEP | Sleep | | |
| 3D | 3D | ECO 3D | 3D | | |
| SEARCH MODE | Search Mode | SEARCH TV/R | TV/R | | |
| | Music/Movie/Phot | HOME SMART | Smart | | |
| DISPLAY | Display | SHIFT + DISPLAY INFO | Shift + Info | | |
| PRESETS | Presets | SETTINGS OPT | Options | | |