Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Mute	Mute
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
-/--	Guide
Back	Back
P. Mode	SHIFT + PICTURE FORMAT Shift + Format
S. Mode	Dual
Sleep	Sleep

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
NI CAM	Smart
Menu	Menu
Source	AV
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
OK	Ok
Exit	Exit
Display	Info
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
List	List
Fav List	Pre Ch
CH +	Ch +
CH -	Ch -
TV / Radio	TV/R

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
CPG	CPG	APP MEDIA	Media		
ASPECT	Aspect	PICTURE FORMAT	Format		
FREEZE	Freeze	II	Pause		
INDEX	Index	E-MANUAL D.MENU	D. Menu		
CANCEL	Cancel	SHIFT +	RETURN BACK Shift + Back		
SUBPAGE	Subpage	AD SUBT	Subt		
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text		
REVEAL	Reveal	SETTINGS OPT	Options		
SIZE	Size	ECO 3D	3D		
HOLD	Hold	■	Stop		
MIX	Mix	REC MODE ●	Rec		
RED	Red	A	Red		
GREEN	Green	B	Green		
YELLOW	Yellow	C	Yellow		
CYAN	Cyan	D	Blue		