Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power	POWER	Power
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
V-MODE	V-Mode	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
OPEN/CLOSE	Open / Close	SURROUND ⏏	Eject / Surround
LANGUAGE	Language	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
STEP	Step	SHIFT + STEP-FREEZE ⏸	Shift + Pause / Step /
SLOW	Slow	SHIFT + SLOW ▶	Shift + Play /
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle
RANDOM	Random	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
A-B	A-B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
DEFAULT	Default	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
TIME	Time	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
▲	Up	▲	Up
TITLE	Title	TITLE SOUND	Sound / Title
◀	Left	◀	Left
ENTER	Enter	OK	OK
▶	Right	▶	Right
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
▼	Down	▼	Down
PBC	PBC	LIST SMART	Smart / List
P/N	P/N	FORMAT PICTURE	Picture / Format
PAUSE ⏸	Pause	STEP-FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze
PLAY ▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
PROG	Prog	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
L/R	L/R	GOTO TEXT	Text / Goto
STOP ■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
1	1	TV 1	1

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
2	2	2	2		
3	3	3	3		
4	4	4	4		
5	5	5	5		
6	6	6	6		
7	7	7	7		
8	8	8	8		
9	9	9	9		
10/0	10/0	0	0		
10+	10+	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		
REV	REV	TUNE-	<< / Tune-		
FWD	FWD	TUNE+	>> / Tune+		
PREV	Prev	PRESET-	I<< / Preset-		
NEXT	Next	PRESET+	>>I / Preset+		